



OPEL CORSA COMBO C ('01-)

-
- ✦ **Enganche fabricado por URBENI adaptable a la marca del vehículo.**
 - ✦ **Towbar made by URBENI adaptable to the brand of the vehicle.**
 - ✦ **Attelage fabriqué par URBENI adaptable à la marque de ce véhicule.**
 - ✦ **Für dieses Fahrzeug angepasst und hergestellt durch URBENI**
 - ✦ **Dispositivo de traino URBENI adeguato alla marca di questo veicolo.**


URBENI le ofrece una garantía del producto por un periodo de 2 años desde la fecha de entrega, conforme lo dispuesto en la directiva 1999/44/CE y la ley 23/2003, esta garantía está limitada a reemplazar el producto defectuoso y en ningún caso se extenderá a daños o perjuicios consecuenciales.

THE URBENI's products have a warranty period of 2 years after the delivery date, conform to the standard 1999/44/CE, this warranty is limited to the replacement of the defective products, and it will not never cover any derivate damages.

Les produits d'URBENI ont une garantie de 2 ans depuis la date de livraison ce qui est conforme à la Normative Européenne 1999/44CE. Cette garantie inclue de remplacer le produit défectueux, mais en aucun cas les dommages ou préjudices conséquents

URBENI gewährt eine Garantie von einen 2 Jahre in ordnung nach dem Fertigungsnorm. Der Hersteller behält sich das Recht vor die schadhafte Ware zu repaieren oder zu ersetzen und in keinem Fall übernimmt er Folgekosten für Schäden an Dritten.



Bemerkung: Für einen Mangel am Produkt, der durch den Fahrzeughalter oder eine andere. Person aufgrund unsachgemäßer Benutzung verursacht wurde, übernimmt Urbeni keine Haftung. Alle befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhänger-Km und bei jeder Fahrzeuginspektion gemäss den angegebenen Anziehdrehmomenten nachziehen




$g = 9,81 \text{ m/s}^2$

$$D = \frac{T \cdot R}{1000 \cdot (T + R)} \cdot g \quad T = \frac{R \cdot D \cdot 1000}{(g \cdot R) - (1000 \cdot D)} \quad R = \frac{T \cdot D \cdot 1000}{(g \cdot T) - (1000 \cdot D)}$$

kN
kg
kg




	M8	M10	M12	M14	M16
N · m	23	50	80	135	200



URBENi

75 kg

S








REF: 02542

URBENi
 CLASS **A50-X**
 APPROVAL NUMBER
e13 00*1127
 TYPE **O 015**
 D-VALUE
 D **6,56** kN
 MAX.VERT.LOAD.
 S **75** kg
 www.urbeni.com
 MADE IN SPAIN

REF: 22542

URBENi
 CLASS **A50-X**
 APPROVAL NUMBER
e13 00*1126
 TYPE **O 016**
 D-VALUE
 D **6,56** kN
 MAX.VERT.LOAD.
 S **75** kg
 www.urbeni.com
 MADE IN SPAIN

N°		Q	
1		1	
2		1	
3		1	
6		1	M10x110 DIN 931
7		3	M10x40 DIN 933
8		4	M10x90 DIN 931
9		16	M10 DIN 9021
10		8	M10 DIN 6923
11		1	DIAM.46x85mm.
12		4	DIAM.16x53mm.
			
4		2	M12x70 DIN 931
5		2	M12 DIN 985

E

1. Quitar el paragolpes.
2. Taladrar los agujeros (A), (C), (D), (H), ya marcados en el chasis con broca 11 mm, y en la viga agrandar agujero (A) con una broca de 16mm.
3. Colocar brazos laterales con todos los tornillos y los tubos.
4. Colocar el amarre principal y apretar todos los tornillos.

F

1. Enlever le pare-chocs.
2. Percer les trous déjà marqués dans le chasis avec un foret 11mm et les agrandir avec un foret de 16 mm dans la vigne.
3. Mettre les bras latéraux avec toute la boulonnerie.
4. Placer le corps principal de l'attelage et serrer tous les boulons.

GB

1. Dismount the bumper.
2. Drill holes (A); (C) (D) & (H) marked on the chassis with 11 mm drill, and enlarge with a 16mm drill the fitting point (A).
3. Place side arms with the bolts and the tubes.
4. Place towbar and tighten all bolts.


D


1. Den Stossfänger demontieren.
2. Die Löcher, im Chassis schon gezeichnet, auf 11mm bohren, und im Träger auf 16 mm vergrossen.
3. Die seitlichen Arme mit allen Schrauben und Röhre montieren.
4. Die Hauptverankerung montieren und allen Schrauben befestigen.

I

1. Togliere il paraurti.
2. Buccherare i buchi marcati nel telaio con borchia di Ø 11mm., e nella biga ingrandirli con borchia di Ø 16mm.
3. Collocare i bracci laterali con i viti e i tubi.
4. Collocare la struttura principale e stringere i viti.

1





MINISTRE DES TRANSPORTS

Luxemburg, le 13 mai 2002
19-21, Boulevard Royal
L-2910 LUXEMBOURG
Tél- 478-1 Télécopieur 241817 - Télex 1465 CIVAIR LU

REFERENCE : e13*94/20*94/20*1127*00

ANNEXES : Documentation technique



Certificat de réception CE par type
EC Type-Approval Certificate

Communication concernant ¹
Communication concerning¹

- la réception
the type approval
- l'extension de la réception
the extension of type approval
- le refus de la réception
the refusal of type approval
- le retrait de la réception
the withdrawal of type approval

d'un type d'élément de construction visé par la directive 94/20/CE
of a type of a component with regard to Directive 94/20/EC

Numéro de réception ² : e13*94/20*94/20*1127*00
Type-approval number ² :

Motif de l'extension : Not applicable
Reason of extension :

SECTION I
SECTION I

- 0.1. **Marque (raison sociale du constructeur) :** URBENI
Make (trade name of manufacturer) :
- 0.2. **Type :** O 015
Type :
- Description(s) commerciale(s) générale(s) :** Undetachable coupling ball
General commercial description(s) :
- Version(s)/Variante(s) :** Not applicable
Version(s)/Variant(s) :
- 0.3. **Moyens d'identification du type, tels que marqués sur l'élément de construction :** See point 0.7. behind
Means of identification of type if marked on the component :
- 0.3.1. **Emplacement de ce marquage :** See point 0.7. behind
Location of that marking :
- 0.5. **Nom et adresse du constructeur :** URBENI, S.I.
Name and address of manufacturer : Ctra. Nacional II, Km 303, Pol. Ind. Centrovía, C/Buenos Aires nº10 E-50196 LA MUELA (Zaragoza) SPAIN

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Luxemburg, le 13 mai 2002
 19-21, Boulevard Royal
 L-2910 LUXEMBOURG
 Tél- 478-1 Télécopieur 241817 - Télex 1465 CIVAIR LU

REFERENCE : e13*94/20*94/20*1126*00

ANNEXES : Documentation technique



Certificat de réception CE par type
EC Type-Approval Certificate

Communication concernant ¹
 Communication concerning¹

- la réception
the type approval
- l'extension de la réception
the extension of type approval
- le refus de la réception
the refusal of type approval
- le retrait de la réception
the withdrawal of type approval

d'un type d'élément de construction visé par la directive 94/20/CE
 of a type of a component with regard to Directive 94/20/EC

Numéro de réception ² : e13*94/20*94/20*1126*00
 Type-approval number² :

Motif de l'extension : Not applicable
 Reason of extension :

SECTION I
SECTION I

- | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1. | Marque (raison sociale du constructeur) :
Make (trade name of manufacturer) : | URBENI |
| 0.2. | Type :
Type : | O 016 |
| | Description(s) commerciale(s) générale(s) :
General commercial description(s) : | Detachable coupling ball |
| | Version(s)/Variante(s) :
Version(s)/Variant(s) : | Not applicable |
| 0.3. | Moyens d'identification du type, tels que marqués sur l'élément de construction :
Means of identification of type if marked on the component : | See point 0.7. behind |
| 0.3.1. | Emplacement de ce marquage :
Location of that marking : | See point 0.7. behind |
| 0.5. | Nom et adresse du constructeur :
Name and address of manufacturer : | URBENI, S.I.
Ctra. Nacional II, Km 303, Pol. Ind. Centrovía,
C/Buenos Aires nº10
E-50196 LA MUELA (Zaragoza)
SPAIN |

URBENI, S.L.

Pol. Centrovía, A-2, Km 303. c/Buenos Aires, nº10
50196 LA MUELA-ZARAGOZA (ESPAÑA)
Tel.: +34 976 14 44 01 / +34 902 41 78 50
Fax.: +34 976 14 44 02

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORETTO MONTAGGIO

La sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

Tipo:

Il dispositivo di attacco meccanico sopra descritto è stato installato su autoveicolo tipo:

.....

targa:

.....

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

TIMBRO E FIRMA

.....

Dispositivo di traino

codice:

Per autoveicoli:

Tipo:

Clase e tipo di attacco:

Omologazione:

Valor D:

Massa Massima

Rimorchiabile:

Carico Verticale Massimo:

Larghezza max.

Rimorquiabile

per Caravan e T.A.T.S.: Vedere CARTA di
CIRCOLAZIONE VEICOLO

(motrice) + 70 cm =
arrotondare ai 5 cm superiore

(vedi D.M. 28/05/85)



CERTIFICADO DE MONTAJE

D./Dña., responsable técnico de la empresa....., domiciliada en provincia de, calle nº teléfono, dedicada a la actividad, con nº de Registro Industrial

CERTIFICA

Que la mencionada empresa ha realizado la/s reforma/s consistente/s en: ⁽¹⁾

Incorporación de dispositivo para remolcar, marca:
Con nº de identificaciónmarca de homologación:

Tipificada/s en el Real Decreto 736/1988 con el/los número/s (2) sobre el vehículo marca tipo, variante denominación comercial matrícula y nº de bastidor, de acuerdo con:

- La normativa vigente en materia de reformas de importancia de vehículos.
- Las condiciones del informe favorable, o en su caso, las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a cabo en él.
- El proyecto descriptivo de la/s reforma/s, adjunto al expediente.

OBSERVACIONES:

La reforma efectuada no necesita proyecto según Régimen Transitorio tipificado en el párrafo primero, de la disposición 3ª de la página 44.034 del B.O.E. nº 301 de fecha de publicación 17 de diciembre de 2002

_____ a _____ de _____ de _____

Firma y Sello

Fdo, el responsable técnico.: _____

⁽¹⁾ Se describirán las operaciones básicas realizadas sobre el vehículo y se citarán los elementos y sistemas instalados.

⁽²⁾ Si el dispositivo para remolcar no cumple con la normativa 94/20/CE poner "26"
Si el dispositivo para remolcar cumple con la normativa 94/20/CE dejar en blanco y proceder a la anotación en la tarjeta ITV adjuntando el certificado de montaje del taller y el manual de instrucciones de montaje.

